

Rengöring av köksfläkt/spiskåpa



Lossa kryddhyllan ovanför spiskåpan genom att skruva ur de två svarta plastskruvarna i skåpen på vardera sidan av kryddhyllan. Ta ut kryddhyllan så kommer du åt fläkten från ovansidan och kan rengöra där. Lossa fläktröret och rengör även där .



Ta bort filtret och diska det. Rengör både undersidan och insidan av spiskåpan. Öppna spjället genom att vrida på timervredet och rengör kontaktytorna.

Använd diskmedel eller såpa och en trasa.